Quick Start EFENTO NB-IoT

Die Bedienungsanleitung finden Sie online auf der Produktseite unter "Downloads"

Den Cloud Key sowie die SIM-Karten Lizenz finden Sie auf den beiliegenden Kärtchen mit QR-Code.

Erste Schritte:

1) Im Auslieferzustand sind die Geräte noch nicht eingeschaltet. Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, muss zunächst das Gehäuse geöffnet werden. Auf der Querseite (Standard-Gehäuse) gibt es eine Einkerbung, wo man das Gehäuse mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig aufhebeln kann (linkes Bild).

Die IP67-Gehäuse müssen aufgeschraubt werden.





- 2) Die SIM-Karte liegt in der Regel dabei und muss noch eingelegt werden. Der SIM-Kartenhalter kann **vorsichtig** mit etwas Druck nach oben aufgeschoben werden.
- 3) Den Schalter ("ON/OFF Switch", an der linken Seite) auf "ON" schieben.
- 4) Account anlegen auf https://cloud.efento.io (im Browser oder über die Android-App).
- 5) EFENTO App für Android herunterladen und öffnen. Unter "Nearby Devices" kann man sich über die Bluetooth-Schnittstelle lokal mit dem Gerät verbinden. So lassen sich Geräteeinstellungen wie Messintervall oder Übertragungsrate ändern.
- 6) Über "Menü" -> "Organisationseinstellungen" können Sim-Karten Lizenzen, Cloud Keys und Geräte hinzugefügt werden. Neben der Sim-Kartenlizenz wird auch den PIN2 der SIM-Karte benötigt!
- 7) Den Anweisungen der App folgen, jeweiligen Code abscannen und Gerät (Sensor) hinzufügen. Die Seriennummer und das Sensor-Passwort (=RESET: xxxx) stehen auf dem Gehäuse des Gerätes.

	\sim	Q #	≡	Organisationseinstellungen	
	EFENTO	18,6 °C		organisationsname DLST	
	Sensors	nutes ago	07	ORGANISATIONSTOKEN	
•	Alerts Alarm rules	nutes ago 18.6 ℃		VERFÜGBARE SMS/ TELEFONANRUFE AUFLADEN 123	
9	Locations	nules ago		e-Mail-benachrichtigung beim verlassen 10	
	Automatic reports	18,3 °C 41,0 % hour ago		VERFÜGBARE SIM-KARTEN-LIZENZEN AUFLADEN O	
6	Organisation settings	17,2 'C 54,0 %	Ę.	VERFÖGBARE LIZENZEN 6 Kanäle: 1 AUFLADEN	٦
8	My account	00126-020		SENSOREN HINZUFÜGEN	

Um eine möglichst gute Batteriestandzeit der NB-IoT Geräte zu erreichen, kann das Bluetooth-Modul ausgeschaltet werden. Dies lässt sich in der Cloud über "Sensor bearbeiten" -> "Konfiguration bearbeiten" -> BLE-Ausschaltzeit einstellen. Diese kann auf "benutzerdefiniert" mit Zeit 300 eingerichtet werden. Das bedeutet, dass nach Aus- und Einschalten des Gerätes die Bluetooth-Verbindung für 5 Minuten möglich ist.