

Quickstart Keytag Kt1Mu und Kt1LCDMu

Sleep Mode

Die Logger befinden sich bei Auslieferung im Sleep Mode (keine LED/Display leuchtet), um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden. Drücken Sie **vor der Programmierung** kurz auf eine der beiden Tasten um das Gerät **aufzuwecken**.

Grüne LED blinkt einmal alle 8 Sekunden oder **Display an**:

-> Logger ist aufgeweckt

Programmieren

Die Keytag Manager Software steht unter www.askey.nl/page/software zum kostenlosen Download bereit.

Zum Programmieren stecken Sie den Logger in den USB-Port Ihres PCs und warten bis das USB-Gerät erkannt wird. Im Menüpunkt Konfigurieren können Sie alle gewünschten Einstellungen vornehmen und auf den Logger übertragen.

Starten

Drücken und halten Sie den Start Knopf für 8 Sekunden bis er in den Aufzeichnungsmodus umschaltet. Währenddessen wird der Fortschritt angezeigt.

Grüne LED blinkt zweimal alle 5 Sekunden oder **Aufzeichnungssymbol im Display**:

-> Der Logger ist im Aufzeichnungsmodus.

Auslesen

Zum Auslesen stecken Sie den Logger in den USB-Port Ihres PCs und warten bis das USB-Gerät erkannt wird. Dann erscheint der automatische PDF-Bericht. Informationen für weitere Auswertungen wie das Generieren von CSV-Dateien etc. finden Sie in der Bedienungsanleitung im Help-Menü.

Batterie Check

Drücken Sie kurz auf beide Tasten gleichzeitig.

Grünes Licht: Batterie voll

Blaues Licht: Batterie halbvoll

Rotes Licht: Batterie fast leer

Kein Licht: batterie leer

Weitere Informationen zur Programmierung und Auswertung sowie die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie in der Software oder auf unserer Produktseite:

<http://www.datenlogger-store.de/keytag-kt1mu-datenlogger.html>