

1   Laden Sie HOBOMobile® auf Ihr Telefon oder Tablet herunter.

2 Öffnen Sie HOBOMobile. Aktivieren Sie auf die entsprechende Aufforderung hin Bluetooth® in Ihren Geräteeinstellungen.

3 Tippen Sie auf das HOBOS-Symbol auf der Unterseite des Bildschirms und dann auf den Logger in der Liste, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen. Wenn der Logger nicht in der Liste erscheint, stellen Sie sicher, dass er sich im Empfangsbereich Ihres Geräts befindet.


4 Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf „Konfigurieren“, um den Logger einzurichten. Wählen Sie die Logger-Einstellungen.

Hinweis: Die Standardeinstellung für den Logger ist „Bluetooth immer an“. Dies bedeutet, dass sich der Logger zu erkennen gibt oder regelmäßig ein Bluetooth-Signal aussendet, das das Telefon oder Tablet dann mittels HOBOMobile erkennen kann. Diese Option verbraucht Batterieleistung. Sie können stattdessen eine der folgenden Stromsparoptionen wählen:

- Bluetooth immer aus. Der Logger gibt sich nur zu erkennen, wenn Sie die HOBO-Taste auf der Schutzmuffe des Loggers drücken, um ihn aufzuwecken.
- Bluetooth aus Wassererkennung. Der Logger gibt sich nur zu erkennen, wenn er sich nicht im Wasser befindet. Wenn sich der Logger im Wasser befindet, wird das Bluetooth-Signal automatisch deaktiviert.

Nachdem Sie Ihre Logger-Einstellungen ausgewählt haben, tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „Konfigurieren“ auf „Start“. Der Logger beginnt auf der Basis der gewählten Einstellungen mit dem Aufzeichnen von Daten. Wenn Sie den Logger so konfiguriert haben, die Aufzeichnung über die Option „Bei Tastendruck“ anzuhalten oder zu beginnen, dann drücken Sie die HOBO-Taste für 3 Sekunden (die Logger-LEDs blinken viermal).

Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um den Logger ein- oder auszuschalten (wenn das Gerät mit „Bei Tastendruck“ konfiguriert ist).



5 Bringen Sie den Logger dort an, wo die Bedingungen überwacht werden sollen. Befolgen Sie die Installationsrichtlinien im vollständigen Produkthandbuch auf www.onsetcomp.com/manuals/mx2203.

22053-A

6 So werden Daten aus dem Logger heruntergeladen:

- Öffnen Sie HOBOMobile.
- Wenn der Logger mit „Bluetooth immer ein“ konfiguriert wurde, fahren Sie mit Schritt c fort.

Wenn der Logger mit „Bluetooth immer aus“ konfiguriert wurde, drücken Sie die HOBO-Taste auf dem Logger 1 Sekunde lang, um das Gerät aufzuwecken.

Wenn der Logger mit „Bluetooth aus Wassererkennung“ konfiguriert ist und sich im Wasser befindet, müssen Sie den Logger aus dem Wasser nehmen.

- Tippen Sie in HOBOMobile auf das HOBOS-Symbol und dann auf den Logger, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.
- Tippen Sie nach dem Herstellen der Verbindung auf „Auslesen“. Die Daten aus dem Logger werden in Ihrem Gerät gespeichert. Tippen Sie auf das Symbol „Datendateien“ und dann auf das Miniaturdiagramm, um eine größere Version des Diagramms anzuzeigen oder die Datei freizugeben.



Weitere Informationen über den Gebrauch des Loggers und von HOBOMobile erhalten Sie, indem Sie den Code links scannen oder www.onsetcomp.com/manuals/mx2203-mx2204 aufrufen.

⚠️ WARNUNG: Die Lithium-Batterie darf nicht geöffnet, verbrannt, auf über 85 °C (185 °F) erhitzt oder aufgeladen werden. Wenn der Logger extremer Hitze oder Bedingungen ausgesetzt wird, die das Batteriegehäuse beschädigen könnten, kann die Batterie explodieren. Der Logger und die Batterie dürfen nicht in Feuer entsorgt werden. Der Inhalt der Batterie darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Bestimmungen für Lithium-Batterien entsorgt werden.