

Quickstart Keytag Kt1Su und Kt1LCDSu

Starten/Stoppen/Auslesen

Die Keytag Single-Use Datenlogger werden vorprogrammiert geliefert und können sofort per Tastendruck auf den Startknopf (8 Sekunden) gestartet werden. Der Logger befindet sich im Aufzeichnungsmodus, wenn das Gerät alle 5 Sekunden zweimal blinkt.

Zum Stoppen drücken Sie die Stopptaste. Das Gerät blinkt alle 10 Sekunden einmal.

Zum Auslesen stecken Sie den Logger in den USB-Port Ihres PCs und warten bis der Logger als USB-Gerät erkannt wird. Dann erscheint der automatische PDF-Bericht.

Wichtige Information zur Reprogrammierung

Die Keytag Single-Use Datenlogger werden versiegelt geliefert. Wenn Sie die versiegelte Packung öffnen um die Logger neu zu programmieren, **müssen die Geräte** in einer neuen Hülle wieder luft- und wasserdicht **eingeschweißt werden**, da die Elektronik sonst Kondenswasser oder Verschmutzungen ausgesetzt werden kann. Dadurch können Fehlfunktionen auftreten, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können.

Alternativ können Sie auch ein Schutzgehäuse, wie z.B. das Keytag Schutzgehäuse www.datenlogger-store.de/keytag-schutzgehaeuse.html verwenden.

Sleep Mode

Die Logger befinden sich bei Auslieferung im Sleep Mode, um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden. Drücken Sie **vor der Programmierung** kurz auf eine der beiden Tasten um das Gerät **aufzuwecken**.

Batterie Check

Drücken Sie kurz auf beide Tasten gleichzeitig.

Grünes Licht: Batterie voll

Blaues Licht: Batterie halbvoll

Rotes Licht: Batterie fast leer

Kein Licht: Batterie leer

Weitere Informationen zur Programmierung und Auswertung sowie die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie auf den Produktseiten:

<http://www.datenlogger-store.de/keytag-kt1su-datenlogger-temperatur.html>

<http://www.datenlogger-store.de/keytag-kt1lcdsu-datenlogger-temperatur.html>